

NOTICE D'UTILISATION

MISE EN MARCHÉ : Après avoir installé votre FILPIC-SECTEUR et vos lignes de clôture, la mise en marche se fait en branchant la fiche-secteur dans une prise de courant 220 V avec terre.

ENTRETIEN : Pour que votre FILPIC-SECTEUR puisse donner son efficacité maximum, il est important que vos lignes :

- 1 - Soient les plus courtes possibles : N'envoyez le courant que dans les parcelles où sont les animaux.
- 2 - Soient les mieux isolées possibles: Eliminez les isolateurs présentant des traces de moisissures ou de rouille; n'employez pas de fils rouillés; nettoyez les abords de vos lignes en coupant les herbes ou branches qui pourraient toucher les fils.

En fonctionnement normal, le voyant rouge de contrôle s'allume un instant pendant chaque impulsion; si les pertes en ligne sont trop importantes, il s'allume moins ou plus du tout.

Nous vous recommandons de débrancher la prise secteur et la ligne de clôture pendant les orages.

NOTICE D'INSTALLATION

Votre clôture électrique FILPIC-SECTEUR devra être installée, de préférence, dans un local sec et aéré, à proximité d'une prise de courant 220 V avec "terre".

PRISE DE TERRE : Pour un bon fonctionnement de votre FILPIC-SECTEUR, il est indispensable de relier la sortie "TERRE" (verte) à une prise de terre spécialement installée, par exemple en enfonçant à un mètre de profondeur environ un tube de fer galvanisé.

TRAVERSEE DES MURS : Il est nécessaire d'utiliser un fil très isolé pour relier la sortie "CLOTURE" (rouge) aux lignes de départ vers les prairies.

INSTALLATION DU FIL DE CLOTURE : En terrain plat, planter des piquets tous les dix mètres, y fixer les isolateurs de manière à pouvoir y enfiler un fil de fer galvanisé qui sera bien tendu.

Pour les vaches et les chevaux, placer un seul fil à environ 80 cm du sol; pour les porcs, les moutons et les veaux, utiliser deux fils à 30 et 70 cm du sol.