

SUPER-NERVUS A PILE

ENTIÈREMENT TRANSISTORISÉ

Aucune pièce en mouvement
Durée exceptionnelle des piles
Aucun contacteur. Aucune usure

LE BOITIER EN POLYURETHANE DU "SUPER NERVUS" EST TRÈS ÉPAIS, LÉGER ET TRÈS RÉSISTANT AUX CHOCS. POUR L'OUVRIR, IL SUFFIT D'APPUYER SUR LE COUVERCLE, CE QUI COMPRIÈME LE JOINT ET LIBÈRE LES ANNEAUX DE FERMETURE.

LE "SUPER NERVUS" PEUT, SOIT REPOSER DIRECTEMENT SUR LE SOL, SOIT ÊTRE MONTÉ SUR DES PIEDS EN DURAL QUI SONT FOURNIS AVEC L'APPAREIL.

LES CABLES DE LIGNE ET DE TERRE SONT INCORPORÉS AU BOITIER. LE CABLE DE TERRE SE VISSE SUR LA PRISE DE TERRE QUI DOIT ÊTRE ENFONCÉE PROFONDEMENT DANS LE SOL (HUMIDIFIER AUTOUR PAR TEMPS DE SÈCHÈRESSE EN VERSANT UN SEAU D'EAU).

LE "SUPER NERVUS" ÉLECTRIFICATEUR DE CLOTURE, CONTIENT UNE PILE DE 8300 HEURES (UN AN DE MARCHÉ CONSTATÉE) QUI PEUVENT ÊTRE ÉTALÉES SUR PLUS DE TROIS ANS EN CAS D'USAGE INTERMITTENT.

UN VOYANT LUMINEUX PERMET DE JUGER DE L'ÉTAT DE LA PILE. QUANT LES INTERVALLES ENTRE LES SIGNAUX LUMINEUX DÉPASSENT DEUX SECONDES, IL CONVIENT DE LA CHANGER. CÉPENDANT LA PUISSANCE DES DÉCHARGES RESTE TOUJOURS LA MÊME.

LE "SUPER NERVUS" PEUT ÊTRE DÉPANNÉ PAR LE SIMPLE CHANGEMENT DE LA PLAQUE-CIRCUIT À LAQUELLE SONT FIXÉS LES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES. L'ENSEMBLE FORME UNE PIÈCE DE PETITE DIMENSION (13 x 7 x 3,5 cm) MAINTENUE PAR QUELQUES VIS, QUI PEUT ÊTRE EXPÉDIÉE PAR POSTE ET INSTALLÉE PAR L'UTILISATEUR LUI-MÊME.

GARANTIE: DEUX ANS.

Homologation: LAN-DACE 1779.PO 375



ADIC

ADIC 2 RUE DES COLONNES 75002 PARIS. Tel.: 742 41 27 et 742 19 64 et 742 18 23